


1. INSTRUKCJA POMIARU PLISY COMFORT D z prowadnicami.

OKNO DACHOWE



S = odległość między krawędziami skrzydła okiennego

H = odległość między krawędziami skrzydła okiennego

Podczas składania zamówienia należy podać nazwę producenta okna dachowego oraz określić czy krawędzie skrzydła są prostopadłe względem szyby