

INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY DRZWIOWEJ Z RAMĄ.

1. Montaż moskitiery drzwiowej z ramą.

Ramę moskitiery zamontować do ramy okiennej lub prowadnic rolety zewnętrznej przy użyciu wkrętów znajdujących się w zestawie, w przypadku montażu moskitiery do ściany, należy dobrać indywidualnie odpowiednie kołki z wkrętami. Podczas montażu ramy moskitiery należy bezwzględnie przestrzegać zachowania pionu i poziomu ramki.

Brak utrzymania prostopadłości ramki do podłoża może skutkować nieprawidłowym działaniem i doszczelnieniem moskitiery.

W przypadku montażu moskitiery do prowadnic rolety zewnętrznej należy się upewnić czy nie doprowadzi to do nieprawidłowego działania rolety zewnętrznej.

2. Demontaż moskitiery drzwiowej z ramą.

Zaleca się demontaż moskitiery w okresie zimowym. W celu zdemontowania moskitiery należy odkręcić zawiasy moskitiery od podłoża do którego są one przymocowane.

3. Wskazówki dotyczące użytkowania moskitiery.

Do otwierania moskitiery należy używać wyłącznie uchwytu. Moskitierę należy otwierać ruchem jednostajnym.

Nagłe i gwałtowne szarpnięcie skrzydłem moskitiery może doprowadzić do jej uszkodzenia. Zabrania się otwierania siatki do otwierania moskitiery.

UWAGA! Opieranie się o ramę lub siatkę moskitiery grozi wypadnięciem przez okno.