

# INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY DRZWIOWEJ PRZESUWNEJ.

## 1. Montaż moskitiery drzwiowej przesuwnej.

Podczas montażu szyn moskitiery należy bezwzględnie przestrzegać zachowania pionu i poziomu szyn jezdnych. Szyny przykręcić do okna lub ściany a następnie zaślepić zatyczkami znajdującymi się w zestawie. Aby zamontować skrzydło moskitiery należy poluzować tworzywowe elementy blokujące znajdujące się w górnej i dolnej części skrzydła, a następnie nasunąć kolejno górną i dolną część skrzydła na rolki prowadzące i ponownie dokręcić tworzywowy element blokujący.



Regulacja wysokości skrzydła



Blokowanie skrzydła

Brak utrzymania prostokątności szyn może skutkować nieprawidłowym działaniem i doszczelnieniem moskitiery.

## 2. Demontaż moskitiery drzwiowej przesuwnej.

Zaleca się demontaż moskitiery w okresie zimowym. W celu zdemontowania moskitiery należy odkręcić poluzować tworzywowe elementy blokujące, następnie unieść delikatnie skrzydło od dołu i wyciągnąć je z ramy.

## 3. Wskazówki dotyczące użytkowania moskitiery.

Do otwierania moskitiery służy wgłębienie w profilu. Moskitierę należy otwierać i zamykać ruchem jednostajnym.

Nagłe i gwałtowne szarpnięcie skrzydłem moskitiery może doprowadzić do jej uszkodzenia. Zabrania się otwierania siatki do otwierania

**UWAGA! Opieranie się o ramę lub siatkę moskitiery grozi wypadnięciem przez okno.**